

Рис 2.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0778.00**

***Chevrolet SUBURBAN LS (GMT 800)  
2000-2006***

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**

## Защита 1.0778.00

**Применяемость:** Chevrolet Suburban LS (GMT 800), 8.1i, A, 2000 – 2006 г.в.

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0778.00.6.003.901СБ	1	
2	Панель	1.0778.00.6.004.902СБ	1	
3	Панель	1.0778.00.6.004.903СБ	1	
4	Панель	1.0778.00.6.004.904СБ	1	
5	Болт	M10x25	7	
6	Болт	M10x35	8	
7	Шайба	A10	15	
8	Шайба	A12	15	
9	Гровер	M10	15	
10	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
11	Планка	СТП.8.006.035	2	
12	Планка	СТП.8.006.004	2	
13	Амортизатор	∅30	2	

## Установка защиты:



Рис.1

1. Установить панель 1 в штатные отверстия и прикрутить с помощью болтов 5, шайб 7, 8 и гроверов 9, рис.1.
2. Установить панель 2 в штатные отверстия и с помощью болтов 5, 6, шайб 7, 8 и гроверов 9, рис.1.
3. Установить планки 11 над отверстиями (поз. 1) и наживить болты 6 с шайбами 7, 8 и гровером 9.
4. Завести панель 3 спереди под панель 2, сзади завести под установленные болты 6, (поз.1).
5. Завести панель 4 пазами под установленные болты 6, сзади закрепить с помощью планок 12, болтов 6 с шайбами 7, 8, и гроверов 9, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

27.06.2017

**Масса = 31.3 кг.**

**Сталь = 3 мм.**

**Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП, РКПП**

