



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить переднюю часть защиты на балку радиатора, используя болты (М 10 х 20) и закладные пластины с приваренной полоской в точках 1.
3. В зависимости от года выпуска, используются различные отверстия.
4. Вставить закладную пластину (90 х 20) в отверстие задней части подрамника.
5. Прикрепить защиту к передней части болтами (М 8 х 20).
6. Прикрепить защиту к установленной закладной пластине болтом (М 10 х 40) в точке 2.
7. Дополнительно укрепить боковые уши защиты к подрамнику машины болтами (М 10 х 30) и закладными пластинами (65 х 20) в точках 3.
8. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

1. Болт М 8 х 20	- 4 шт.	
2. Болт М 10 х 20	- 2 шт.	
3. Болт М 10 х 30	- 2 шт.	
4. Болт М 10 х 40	- 1 шт.	
5. Шайба ϕ 8	- 4 шт.	
6. Шайба ϕ 10	- 5 шт.	
7. Закл. пластина	- 2 шт.	75 х 20 с полосой
8. Закл. пластина	- 2 шт.	65 х 20
9. Закл. пластина	- 1 шт.	90 х 20