



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Пластины 1 установить на балку переднего моста с помощью болтов (М 10 х 30) и закладных пластин (65 х 20).
3. Переднюю часть защиты закрепить на балке радиатора болтами (М 10 х 30) и закладными пластинами (100 х 25).
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами (М 10 х 20) на установленной пластине.
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Болт М 10 х 20 | - 2 шт. |
| 2. Болт М 10 х 30 | - 4 шт. |
| 3. Шайба ϕ 10 | - 6 шт. |
| 4. Закл. пластина | - 2 шт. (65 х 20) |
| 5. Закл. пластина | - 2 шт. (100 х 250) |