



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Прикрепить пластины 1 к балке радиатора штатными болтами.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным пластинам болтами (М 10 х 20).
4. Заднюю часть прикрепить к подрамнику болтами (М 10 х 30) и закладными пластинами (65 х 20 х 32).
5. Установить защитные крылья с помощью болтов (М 8 х 20).
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

- | | | |
|--------------------|---------|----------------|
| 1. Болт М 8 х 20 | - 6 шт. | |
| 2. Болт М 10 х 20 | - 2 шт. | |
| 3. Болт М 10 х 30 | - 2 шт. | |
| 4. Шайба ϕ 8 | - 6 шт. | |
| 5. Шайба ϕ 10 | - 4 шт. | |
| 6. Планка закл. | - 2 шт. | (65 х 20 х 32) |
| 7. Планка крепежн. | - 2 шт. | |